

PFLEGEANLEITUNG

TEAK GREY



Grundsätzliches & Eigenschaften

Teakholz ist das robusteste und witterungsbeständigste Hartholz, welches im Neuzustand durch seine markante, honigbraune Farbe auffällt. Wenn unbehandeltes Teakholz der Witterung ausgesetzt wird, ändert sich diese Honigfarbe allmählich in eine silbergraue Patina, die besonders charakteristisch für natürlich gealtertes Teakholz ist. Weil Teakholz durch seine hohen Öl- und Harzanteile sehr langlebig und wasserabweisend ist, wird es seit Generationen im Schiffbau verwendet und für Parkbänke eingesetzt. Der hohe Öl-Anteil führt allerdings auch dazu, dass die Farbveränderungen nicht gleichmässig im Holz entstehen. Neue Teakmöbel können dunkle Adern aufweisen, welche die hohe Qualität des Produktes ausweisen. Innerhalb kurzer Zeit an der Sonne wechseln die Farben in einen regelmässigen silbergrauen oder goldenen Farbton.

Teakholz in der Ausführung Teak grey wurde nach seiner Verarbeitung mit einem wasserlöslichen Mittel behandelt, um den Alterungsprozess hervorzurufen und die silbergraue Patina sofort hervorzuholen. Die Behandlung enthält keinerlei giftige Inhaltsstoffe, ist lebensmittelecht und weder fettig noch ölig.

Pflege & Reinigung

Reinigen Sie Ihre Teakholz Gartenmöbel vor jeder Behandlung mit einer Reissbürste oder einem nicht scheuernenden Scotch-Schwamm und Seifenwasser. Die Seifenrückstände sollten mit klarem Wasser gründlich abgespült werden. Danach dem Holz genügend Zeit zum Trocknen geben, bevor es mit den Golden Care Produkten behandelt wird.

Um dem Alterungsprozess vorzubeugen, empfehlen wir die Möbel 2 Mal jährlich mit dem Golden Care Teak Shield zu behandeln. Dieser Schutz sorgt für eine Versiegelung des Holzes und gepflegte Oberflächenstruktur.

Durch den Gebrauch und dem ausgesetzten Wetter kann es zu ungleichmässigen Farbveränderungen kommen. Hier empfehlen wir die Anwendung von Golden Care Teak Grey.

→ Die detaillierten Gebrauchsanweisungen sind auf den verschiedenen Pflegemitteln zu finden.

Hinweise

Für die Überwinterung empfehlen wir Ihnen entweder die Gartenmöbel geschützt unter einem Dach zu verstauen, an eine Wand zu kippen oder zumindest schräg zu stellen, damit das Wasser ablaufen kann. Achten Sie vor allem bei gekippten Gartenmöbeln auf genügend Abstand zum Boden. Eine Behandlung mit Teak Shield, die bis im Frühjahr einwirken kann, unterstützt die Lebensdauer Ihrer Gartenmöbel.

Durch den natürlichen Fettanteil in der Haut (verstärkt durch Körperlotion oder Sonnencreme) können beim Gebrauch der Gartenmöbel Verfärbungen am Rand entstehen. Dies ist ein natürlicher Vorgang und kann mit der richtigen Pflege behoben werden. Bitte beachten Sie, dass durch Nässe auf sehr hellen Böden Flecken entstehen können. Weiter können auf hellen Stoffen Farbrückstände des Holzes abfärben, welche sich jedoch leicht in der Waschmaschine entfernen lassen.

Gebrauchsanweisung

Benützen Sie zur täglichen Reinigung und Pflege keine Mikrofaser-Tücher oder Abwasch-Schwämme mit rauer Oberfläche.

Teak Grey

1. Tragen Sie beim Gebrauch von Teak Grey einen Augenschutz und Gummihandschuhe. Decken Sie zuvor auch den Boden Ihres Arbeitsbereichs ab.
2. Reinigen Sie Ihre Möbel vor jeder Behandlung mit einer Reisbürste oder einem Scotch-Schwamm und Seifenwasser (RMC Surface Care Reiniger oder Teak & Hardwood Cleaner).
3. Wenn sich das gereinigte Holz rau anfühlt, schmirgeln Sie es leicht ab, bevor Sie es mit Teak Grey behandeln. Das Holz muss absolut trocken und staubfrei sein.
4. Rühren und schütteln Sie Teak Grey vor der Anwendung mindestens eine Minute lang. Wird das Mittel nicht genügend geschüttelt, kann dies zu ungleichmässiger Färbung führen.
5. Tragen Sie mit einem Scotch-Schwamm gleichmässig eine sehr dünne Schicht Teak Grey auf. (Für eine stärkere Tönung tragen Sie nach etwa 30 Minuten eine zweite sehr dünne Schicht auf.) Die Oberfläche abschliessend nach etwa 30 Minuten mit einem weichen Tuch trockenreiben.
6. Nach 4 Stunden Wartezeit tragen Sie das Teak Shield für die Imprägnierung auf.

Teak Shield

1. Tragen Sie beim Gebrauch von Teak Shield einen Augenschutz und Gummihandschuhe. Decken Sie zuvor auch den Boden Ihres Arbeitsbereichs ab.
2. Reinigen Sie Ihre Möbel vor jeder Behandlung mit einer Reisbürste oder Scotch-Schwamm und Seifenwasser (RMC Surface Care Reiniger oder Teak & Hardwood Cleaner).
3. Wenn sich das gereinigte Holz rau anfühlt, schleifen Sie es leicht ab, bevor Sie es mit Teak Shield behandeln. Das Holz muss absolut trocken und staubfrei sein.
4. Vor dem Gebrauch Teak Shield mindestens eine Minute lang schütteln. Danach eine dünne Schicht Teak Shield mit einem Scotch-Schwamm auftragen.
5. Nach einer Trockenzeit von etwa einer Stunde, eine zweite dünne Schicht mit einem weichen Tuch auftragen und nach ca. 30 Minuten trockenreiben.
6. Nach 48 Stunden Durchtrocknung kann das Holz wieder der Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

Wichtig: Verwenden Sie die Produkte nie an der prallen Sonne.

Pflegeprodukte

RMC Surface Care-Reiniger, Art-Nr. HU032570	0.75 L	CHF 23.-
Golden Care Teak & Hardwood Cleaner, Art-Nr. HU036087	1.0 L	CHF 32.-
Golden Care Teak Grey, Art-Nr. HU031364	1.0 L	CHF 55.-
Golden Care Teak Shield, Art-Nr. HU030120	1.0 L	CHF 55.-