

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN BOIS MASSIF



Généralités & Caractéristiques

Tout évènement vécu par un arbre pendant sa phase de croissance se reflète dans son bois. Il réagit selon les conditions d'humidité en se contractant ou en s'allongeant. Ainsi, il peut y avoir de petites lézardes, mais elles mettent en évidence le caractère authentique du matériau.

Préparation & Entretien

La surface du bois doit être sèche et propre. Un bois laqué doit être poncé ou décapé préalablement. Selon le degré d'usure et de pollution nous vous recommandons de traiter la surface tous les 2 à 10 ans avec un papier abrasif avant l'entretien.

Pour l'entretien il faut appliquer la lasure deux fois en fines couches régulières, en suivant la direction du grain du bois. Il est conseillé de respecter un temps de séchage d'au minimum 10 heures entre l'application des deux couches (selon la température et le temps de séchage).

Bon à savoir: les meubles en bois massif neufs secrètent souvent de la résine. Dans ce cas, vous pouvez traiter ces endroits avec un torchon en coton imbibé d'alcool à brûler. Après peu de temps, la résine détrempée se laisse éliminer facilement. Il faut régulièrement enlever la résine fraîchement sortie, afin que la suivante puisse s'écouler librement jusqu'à ce que le bois cesse de rejeter sa résine.

Indications

En été, tous les meubles de jardin en bois doivent être protégés des rayonnements intensifs du soleil. De plus, nous vous conseillons de soit placer les meubles sous un toit, de les basculer contre un mur, ou de les incliner, afin que l'eau puisse s'écouler facilement.

Produits d'entretien

Saicos lasure pour bois incolore transparent

0.75 L CHF 36.-

Saicos lasure pour bois chêne transparent

0.75 L CHF 36.-