

PFLEGEANLEITUNG

KISSEN/TISCHWÄSCHE



Grundsätzliches & Eigenschaften

Bevor Sie ein ganzes Polster oder einen Bezug mit der Waschmaschine waschen, empfehlen wir die Verunreinigungen vorerst mit etwas Wasser und einer weichen Bürste oder einem Microfasertuch zu reinigen. Dank der hochwertigen Imprägnierung der Stoffe reicht dies oft schon aus, um Flecken zu entfernen.

Kissen

Pflege & Reinigung

Nicht abziehbare Kissen

Die optimale Reinigungsvariante bei nichtabziehbaren Kissen ist die chemische Reinigung. Es ist wichtig darauf zu achten, dass Sie einen Service suchen, welcher die Kissen zum Trocknen aufspannt. Eine weitere Möglichkeit ist die Handwäsche. Hier sollten Sie die Kissen in viel Wasser (Badewanne) einlegen und die Flecken mit einer weichen Handbürste und Feinwaschmittel behandeln. Die Kissen sollen dann von Hand ausgedrückt und zum Trocknen in den Schatten gelegt werden. Wichtig: Die Maschinenwäsche ist nicht möglich bzw. beschädigt es das Kissen.

Abziehbare Kissen

Die Bezüge von abziehbaren Kissen können in der Waschmaschine gewaschen werden. Achten Sie darauf, dass die Reissverschlüsse bei der Wäsche immer geschlossen sind. Verwenden Sie immer ein Programm für Schon- oder Feinwäsche und waschen Sie nie mit einer höheren Temperatur als auf dem Pflegeetikett angegeben. Die Bezüge sind weder zu Schleudern noch in einen Wäschetrockner zu geben. Danach sind die Bezüge an der freien Luft zu trocknen. Die Kissen lassen sich am einfachsten beziehen, wenn die Hüllen noch leicht feucht sind, was auch das Bügeln erübrigt. Wenn Sie die Hüllen trotzdem bügeln möchten, dann in feuchtem Zustand bei niedrigster Temperatur.

Wichtig: Beim Stoff „Orphée“ ist eine Kaltwäsche erforderlich (nur Handwäsche). Um die Struktur zu ebnet, muss der Stoff in leicht feuchtem Zustand in Form gebügelt werden.

Vlieskissen

Vlieskissen mit wattiertem Stehsaum können in der Waschmaschine gewaschen werden. Verwenden Sie immer ein Programm für Schon- oder Feinwäsche und waschen Sie nie mit einer höheren Temperatur als auf dem Pflegeetikett angegeben. Die Kissen sind weder zu Schleudern noch in einen Wäschetrockner zu geben. Danach sind die Kissen an der freien Luft zu trocknen.

Allgemein (abziehbare & nicht abziehbare Kissen)

- Flecken können am besten behandelt werden, indem Sie die verschmutzte Stelle mit Reinbenzin betupfen. Prüfen Sie vorgängig bitte die Farbechtheit.
- Legen Sie die Kissen/Hüllen zum Trocknen nicht direkt in die Sonne.
- Falls Sie Plastikschtzhüllen zum Überwintern verwenden, achten Sie darauf, dass die Kissen/Hüllen wirklich sehr gut ausgetrocknet sind, da sonst die Gefahr von Stockflecken besteht. Vorzugsweise waschen Sie diese jeweils im Frühling, damit die ganze Sommerzeit zum Austrocknen genutzt werden kann.
- Im Wintergarten sind die Kissen nicht direkt hinter die Glasscheibe zu legen.

Tischwäsche

Pflege & Reinigung

Der schonendste Vorgang ist die Handwäsche. Bitte beachten Sie immer die Waschetikette. Flecken lassen sich am besten entfernen, wenn Sie die Tischsets oder Tischtücher vor dem Waschgang zuerst in kaltes Wasser einlegen und mit Fleckenseife behandeln.

Pflegeprodukte

Tex'Aktiv Clean, Art-Nr. HU021024	1.0 L	CHF 29.-
Tex'Aktiv Guard, Art-Nr. HU021026	1.0 L	CHF 59.-