

PFLEGEANLEITUNG

FLEXI-BEL



Pflege & Reinigung

Eine optimale Reinigung der Flexi-Bel Tischplatten erreichen Sie, indem Sie auf einen weichen, mit Wasser durchtränkten Haushaltsschwamm einige Tropfen Scheuermilch (z.B. Cif) aufgetragen und mit kräftigem Reiben die Partikel der Scheuermilch auf der Tischoberfläche verreiben. Wichtig für diesen Vorgang ist, dass der Schwamm tropfnass ist, ansonsten besteht die Gefahr des Zerkratzens. Nach der Reinigung die Tischfläche mit einem weichen Tuch trockenreiben, um Kalkflecken zu vermeiden. Dieser Vorgang sollten Sie bei starker Verschmutzung wiederholen.

Hinweise

Bei Kratzspuren oder Lackschäden empfehlen wir keine Ausbesserung mit Farbe oder Lack, da die Farbunterschiede nachträglich deutlich zu sehen sind.

Ebenso wichtig ist, dass der Gartentisch nicht über längere Zeit mit einer Plastikfolie oder einem Kunststoff-Tischtuch abgedeckt wird, da sich bei starker Einstrahlung des Sonnenlichts Kondenswasser in die Oberfläche einbrennen kann (Brennglas Effekt). Ausserdem können minderwertige Abdeckfolien oder Tischtücher Chemikalien enthalten, welche den Gartentisch nachhaltig beschädigen.